

RENGÖRINGSMANUAL MELITTA ALPHA F

På morgonen:

Slå på maskinen genom att vrida nyckeln till ”på”.

Om nyckeln redan är ”på” - vrid först till ”av” sedan till ”på”.

Om maskinen frågar efter rengöring kan man neka detta genom att trycka ”-”

Ändra lagermängd:

Vrid nyckel till ”ändra”

Välj önskad mängd med ”+” eller ”-”

Vrid tillbaka nyckeln till ”på”

Maskinen måste rengöras varje dag, framförallt för att minska driftskostnaderna!

Rengöring:

1. Vrid nyckel till ”av”.
2. Vrid nyckel till ”på”
3. Tryck ”Kanna vatten & Kopp kaffe”.
4. Töm ev. urnan.
5. När maskinen frågar efter rengöringsmedel - lägg 4 skopor medel i urnan.
6. Tryck ”SET”.
7. Välj om maskinen skall stängas av automatiskt efter rengöring. Flytta markören genom att trycka på ”+” eller ”-”.
8. Tryck ”SET”.
9. Vänta ca 1,5-2 min. tills maskinen fyller på vatten i urnan.
10. Borsta ur urnan med en flaskborste.

Felkoder:

Tryck ”SET” för att nollställa, och/eller stäng av maskinen för att sedan återstarta och rengöra maskinen om detta behövs.

OBS! Maskinen får EJ översköljas med vatten.

Rengöringsmedel och tillbehör köps hos info@aromateknik.se el. 08 7987788