

LATHUND RENGÖRING MELITTA XT6



Med nyckeln på ovansidan öppnas frontluckan



Skruva ut tablethållaren moturs. Sätt i en kombitablett och skruva tillbaka medurs.



Ta ut mjölkslangen från mjölkbehållare och lägg ned mjölkslangen i behållaren. Lägg i en kombitablett alternativt AMC pulver.
(AMC normalt: tisdag och fredag. Maskinen säger till)



Öppna dörren på framsidan. Ta ut och töm sumpolåda.
(Gäller ej maskiner med sumpgenomföring)



Logga in med **GRÖN** (Alt gul) nyckel



Välj vilken rengöring som skall köras;
”Clean full system” eller ”Clean and switch off full system”.

Efter att du startat rengöringen går den inte att avbryta.
Maskinen kommer nu med ett antal frågeställningar. Har du följt instruktionerna ovan så kan du bara trycka OK på dessa.

OBS. Rengöring kan startas tidigast 59min innan rengöringstid infaller för att den ska räknas



När rengöringsprogramet har gått klart (ca 18min).

- Lägg tillbaka mjölkslang i mjölkbehållare och stäng dörren till kylan.
- Maskinen är nu tillbaka i driftläge alternativt avstängd beroende på vilket val du gjort.

BRA ATT VETA.

Om bönorna tar helt slut kommer maskin ta bort de produkter som baseras på den bönor som är slut.
Du behöver då logga in med Grön eller Gul chipnyckel och tala om för maskinen att den nu är påfylld (glöm inte att faktiskt fylla på bönor också).

- Fyll på bönor i bönbehållare
- Dra upp alla staplar i toppen
 - Tryck save
 - Logga ut

Klart

(Gäller bara om bönorna tar helt slut)

