

Starta avstängd XT4:

Håll knappen i nedre hörnet intryckt i ca 6 sekunder.. Välj ”starta maskinen” varpå maskinen börjar att värma och är driftsklar på c:a 10 min.

Rengöring:

Håll knappen intryckt i ca 6 sekunder.

- Välj ”rengör” sedan ”rengör och stäng av” alternativt ”mellanrengöring” (beroende på om man maskinen skall vara på eller av efter slutförd rengöring),
- När maskin ber om rengöringsvätska häll i en dos (ca 3cl) flytande ”Swirl RFM” i plastkannen och fyll upp med kallvatten.
- Lägg i mjölkslangen i plastkannen med vätskan.
- Tryck där efter ”OK”



Maskinen kör nu en rengöringscykel av mjölksystemet

- När maskinen frågar ”slutsköljning förberedd”. Fyll upp plastkannen med endast kallvatten och lägg åter mjölkslangen i kannan.
- Tryck där efter ”OK”

Maskinen kör nu en sköljningscykel och påbörjar där efter automatiskt fördiskning av bryggsystemet .

- När maskinen visar bilden med att det är dags att tillföra en tablett, öppna det lilla locket på toppen av maskinen och lägg i en rengöringstablett. Bekräfta med knappen som bilden illustrerar.



Maskinen kör en rengöring av bryggenheten och avslutar med att stänga av sig själv alternativt återgå till driftläge beroende på val av rengöring. Klart.

Rengöringsmedel och tillbehör köps hos info@aromateknik.se el. 08 7987788